

Sony Ericsson W200i



Datos Generales

Navegación

Mensajes Multimedia

Correo electrónico

Video

Java

Datos Generales

- Peso:** 85 gr
- Dimensiones:** 101 x 44 x 18 mm
- Duración en Uso:** hasta 7 horas
- Duración en Stand-By:** hasta 360 horas

- Características:**

Pantalla 65536 Colores

Cámara VGA

Zoom 4X

SMS/ MMS/ E-mail

Memoria interna 20 MB

Memoria externa Micro M2

USB / infrarrojo

Video en tiempo real

MP3 Player

Radio FM

WAP 2.0

GPRS

Sonido Polifónico y MP3

Juegos / Aplicaciones Java

Altavoz Integrado

Frecuencias: GSM 900, 1800, 1900 Mhz



Sony Ericsson W200i

Navegación Sony Ericsson W200i Config.

Menú— Ajustes — Conectividad — Comunicación de
Datos —Cuentas de Datos:

Nueva Cuenta—Datos GPRS

Nombre: [Digitel Web](#)

APN: [gprsweb.digitel.ve](#)

Guardar

Menú—Conectividad—Ajustes Internet—

Perfiles Internet:

Nuevo Perfil-:

Nombre: [Digitel Web](#)

Conectar usando: [Digitel Web](#)

Guardar---

[Digitel Web](#)--- Mas---

Ajustes

Conectar usando: [Digitel Web](#)

Guardar

[Digitel Web](#) —Mas---Avanzado

Cambiar de Pag Principal:

Nombre: [Digitel GSM](#)

Dirección: <http://gprs.digitel.com.ve>

Guardar

MMS Sony Ericsson W200i Config.

Menú — Ajustes — Conectividad — Comunicación de Datos—

Cuentas de Datos:

Nueva Cuenta—Datos GPRS

Nombre: **MMS Digitel**

APN: **expresate.digitel.ve**

Guardar

Menú—Conectividad—Ajustes Internet—

Perfiles Internet:

Nuevo Perfil-

Nombre: **MMS Digitel**

Conectar usando: **MMS Digitel**

Guardar--- **MMS Digitel** --- Mas---

Ajustes

Conectar usando: **MMS Digitel**

Uso de proxy: **Si**

Dirección proxy: **213.026.205.001**

Número de puerto: **8080**

Guardar

Menú— Mensajes—Ajustes —

Msj con imagen

Perfil MMS (editar)

Nuevo Perfil MMS:

Nombre perfil MMS:

MMS

Servidor de msjs:

<http://expresate.digitel.com.ve/servlets/mms>
(aceptar)

Perfil de internet (editar)

MMS Digitel (Selecc)

E-mail (*) Sony Ericsson W200i Config.

Menu---Mensajes---Email---Ajustes---Ajustes de cuenta ----Nueva Cuenta:

Nombre de Cuenta: xxx (Ej gmail)

Dirección de e-mail: xxx@xxx.xxx (Ej: usuariol@gmail.com)

Conectar usando: [Digitel Web](#)

Tipo de conexión: POP3

Servidor de entrada: xxx.xxx (Ej: pop.gmail.com)

Nombre de usuario: xxx (Ej: usuario@gmail.com)

Contraseña: *****

Servidor de salida: xxx.xxx (Ej: smtp.correo.yahoo.es)

Nombre de usuario: xxx (Ej: usuariol@gmail.com)

Contraseña: *****

Cifrado: Cifrado (Algunas cuentas pueden necesitar conexión segura, consulte con su proveedor de correo)

Servidor de entrada: SSL

Servidor de salida: SSL

Puerto de entrada:995 (Para conexión segura)

Puerto de Salida: 465 (Para conexión segura)

() La información de configuración de e-mail , POP3 debe ser suministrada por el proveedor de correo electrónico; a continuación un ejemplo con gmail.*

Video Sony Ericsson W200i Config.

Menú → Ajustes (Selecc)

Conectividad ↓

Comunic. de datos → Cuentas de Datos (Selecc)

Nueva Cuenta (Agregar) → Datos GPRS (Selecc)

Nombre: **Video** (Continuar)

APN: **video.digitel.ve**

Guardar

Menú → Ajustes (Selecc)

Conectividad ↓

Ajust Transmisión (Selecc)

Conectar usando: **Video**

Guardar

Descargas Java Sony Ericsson W200i Config.

Menú → Ajustes (Selecc)

Conectividad ↓

Ajustes Java (Selecc)

Nuevo perfil

Nombre: **Java**

Conectar usando:

Digitel Web (Guardar)

Perfiles de internet

Java